



Für jeden Schalldämpfer die passende Lösung

Unsere Schalldämpfer-Schutzhüllen aus 100% Schweizer Schurwolle sind flexibel und vielseitig einsetzbar. Standardgrößen für Durchmesser von Ø40–52 mm und Längen von 170–250 mm führen wir in verschiedenen Farben direkt ab Lager.

Sondergrößen fertigen wir gerne individuell für dich an – gegen einen kleinen Aufpreis.

Effektiver Schutz vor Kratzern und Stößen

Die 3mm starke Polsterung schützt den Schalldämpfer zuverlässig vor Schlägen, Kratzern und Beschädigungen – ideal beim Ansitz in engen Kanzeln oder beim auf- und abbaumen offener Sitze.

Kein Hitzeblimmen (Mirage-Effekt)

Unsere Schutzhüllen bestehen aus hitzebeständiger Schurwolle – einer natürlichen Faser, die sich selbst bei starker Hitze nicht entzündet. Erst ab ca. 320 °C beginnt sie zu verkohlen.

Hinweis: Für optimale Sicherheit empfehlen wir am Schießstand, nicht mehr als 5–7 Schüsse (je nach Kaliber) hintereinander abzugeben.

Sicherer Halt – auch beim Schuss

Dank der verjüngten Öffnung an der Laufseite bleibt der Schutz auch bei Rückstoss sicher an Ort und Stelle – kein Verrutschen, kein Nachjustieren.

Wasser- und schmutzabweisend

Der verwendete Filz ist von Natur aus wasserabweisend und schmutzresistent. Das macht die Reinigung besonders einfach und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Pflegehinweis: Trocknung nach der Jagd

Nach der Jagd sollte der Schalldämpfer zum Lüften abgenommen werden, damit sich im Inneren keine Feuchtigkeit staut. So lässt sich Korrosion durch Kondenswasser und Pulverrückstände wirksam vermeiden.

Während der Trocknung kann der Filzschutz auf dem Schalldämpfer bleiben, solange dieser selbst nicht durchnässt ist. Falls der Filz jedoch spürbar Feuchtigkeit aufgenommen hat, sollte er abgenommen und separat getrocknet werden – idealerweise an einem gut belüfteten Ort.

Schalldämpferschutz an Schalldämpfer anpassen

1. Schalldämpferschutz über den demontieren Schalldämpfer stülpen. Prüfen ob der Schalldämpfer hinten an der Verjüngung anliegt.
2. Mit einem Zollstock den Überstand des Schalldämpferschutzes messen
3. Schalldämpferschutz aufrollen und den Überstand anzeichnen.
Hinweis: Markiere den Überstand mit 5 mm weniger. So überragt der Schalldämpferschutz den Schalldämpfer leicht und bietet weiterhin Schutz, selbst wenn sich der Schutz leicht verschiebt.
4. Mit einem Cutter oder einer Schere den Überstand abschneiden.
5. Den Schalldämpferschutz wieder zusammenrollen und über den Schalldämpfer stülpen.